



NOTICE DE FIXATION DE LA CORDE A LINGE SUR RAIL EXTERIEUR



Véhicules compatibles:

Volkswagen T5

- California Confortline
- California Beach banquette 2 places
- California Beach Banquette 3 places

Volkswagen T6

- California Ocean
- California Coast
- California Beach banquette 2 places
- California Beach Banquette 3 places

NOTICE

Cher client,

Avec cette notice, vous pouvez procéder seul à la fixation de votre corde à linge. Attention celle-ci doit être enlevée quand le véhicule roule.

Vous n'avez pas besoin d'outils.

Nous vous recommandons de lire d'abord toute la notice pour vous familiariser avec la façon de procéder. Si, à un endroit ou un autre, vous butez sur des difficultés inattendues, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.

Prenez garde au fait que l'installation de cet accessoire s'effectue sous votre responsabilité propre, et que vous êtes seul responsable de l'exécution conforme de cette notice.

Veillez de ce fait à réaliser scrupuleusement toutes les étapes pour des raisons de sécurité technique du véhicule.

Les responsabilités de Maxxcamp et de Jean Lain Camper Equipment ne sont pas engagées pour des installations mal exécutées, ni pour les conséquences qui en découleraient.

Toutes les indications de positions sont données par rapport à un véhicule vu dans le sens de la marche.

CORDE A LINGE POUR RAIL EXTERIEUR

NOTICE D'INSTALLATION

Comme dans l'illustration ci-dessous, et en partant de l'arrière du véhicule, introduisez le dispositif de fixation dans le rail de marquise gauche, en prenant garde à ce que la rondelle blanche en plastique se trouve entre le rail et le crochet de fixation.

Faites alors glisser le crochet de fixation d'environ 60 cm vers la gauche. Vérifiez que les trois fils ne se croisent pas et introduisez le second crochet dans le rail. La rondelle blanche en plastique se trouve de nouveau entre le crochet et le rail. Positionnez le dispositif de fixation gauche à la hauteur du montant intermédiaire, pour que la corde à linge soit située juste après la portière conducteur. Serrez alors la vis moletée. Etirez maintenant le second dispositif de fixation vers l'arrière jusqu'à ce que les trois fils soient bien tendus, et serrez également la vis moletée.

Bonne installation !

